



de	Dosiermengen	3
en	Dosing amounts	4
fr	Quantités de dosage	5
nl	Doseerhoeveelheden	6
da	Doseringsmængder	7
fi	Annostelu	8
no	Doseringsmengder	9
sv	Doseringsmängd	10
pl	Ilości dozowania	11

## Eltra®





Die folgenden Tabellen geben an, welche Menge des Waschmittels Eltra® verwendet werden muss, wenn ein Produkt der Dräger Safety AG & Co. KGaA in einer Waschmaschine des Typs Dräger CombiClean gereinigt wird<sup>1</sup>.

### Vollmasken

Waschmaschine	Dosierung bei Vollbeladung		Vollbeladung entspricht	Dosierung bei 2/3-Beladung		2/3-Beladung entspricht
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	135 g	220 ml	5 Masken	140 g	229 ml	3 Masken
CombiClean 65	160 g	262 ml	6 Masken	165 g	270 ml	4 Masken
CombiClean 75	180 g	295 ml	8 Masken	185 g	302 ml	5 Masken
CombiClean 105	250 g	410 ml	10 Masken	260 g	425 ml	7 Masken
CombiClean 130	315 g	515 ml	13 Masken	330 g	540 ml	9 Masken
CombiClean 135	315 g	515 ml	13 Masken	330 g	540 ml	9 Masken
CombiClean 180	455 g	746 ml	18 Masken	470 g	770 ml	12 Masken
CombiClean 185	455 g	746 ml	18 Masken	470 g	770 ml	12 Masken
CombiClean 245	615 g	1008 ml	24 Masken	635 g	1041 ml	16 Masken
CombiClean 250	660 g	1081 ml	25 Masken	690 g	1130 ml	17 Masken
CombiClean 340	790 g	1294 ml	33 Masken	820 g	1344 ml	22 Masken

### Chemikalienschutzanzüge

Waschmaschine	Dosierung bei Vollbeladung		Vollbeladung entspricht
	g	ml	
CombiClean 130	325 g	533 ml	1 Chemikalienschutzanzug
CombiClean 135	325 g	533 ml	1 Chemikalienschutzanzug
CombiClean 180	475 g	779 ml	1 Chemikalienschutzanzug
CombiClean 185	475 g	779 ml	1 Chemikalienschutzanzug
CombiClean 245	650 g	1066 ml	1 Chemikalienschutzanzug
CombiClean 250	700 g	1148 ml	1 Chemikalienschutzanzug
CombiClean 340	825 g	1352 ml	2 Chemikalienschutzanzüge

### Halbmasken

Waschmaschine	Dosierung bei Vollbeladung		Vollbeladung entspricht	Dosierung bei 2/3-Beladung		2/3-Beladung entspricht
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	140 g	229 ml	8 Masken	145 g	237 ml	5 Masken
CombiClean 65	165 g	271 ml	10 Masken	170 g	279 ml	6 Masken
CombiClean 75	185 g	302 ml	13 Masken	190 g	312 ml	9 Masken
CombiClean 105	255 g	419 ml	16 Masken	265 g	434 ml	11 Masken
CombiClean 130	325 g	533 ml	21 Masken	335 g	549 ml	14 Masken
CombiClean 135	325 g	533 ml	21 Masken	335 g	549 ml	14 Masken
CombiClean 180	465 g	762 ml	29 Masken	480 g	787 ml	19 Masken
CombiClean 185	465 g	762 ml	29 Masken	480 g	787 ml	19 Masken
CombiClean 245	630 g	1033 ml	38 Masken	650 g	1064 ml	25 Masken
CombiClean 250	680 g	1114 ml	40 Masken	695 g	1140 ml	27 Masken
CombiClean 340	870 g	1337 ml	53 Masken	840 g	1376 ml	35 Masken

<sup>1</sup> Eltra ist eine eingetragene Marke der Ecolab GmbH & Co OHG

The following tables specify which amount of Eltra® washing agent must be used to clean a Dräger Safety AG & Co. KGaA product in a Dräger CombiClean washing machine<sup>1</sup>.

### Full face masks

Washing machine	Dosing for full load		Full load corresponds to	Dosing for 2/3 load		2/3 load corresponds to
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	135 g	220 ml	5 masks	140 g	229 ml	3 masks
CombiClean 65	160 g	262 ml	6 masks	165 g	270 ml	4 masks
CombiClean 75	180 g	295 ml	8 masks	185 g	302 ml	5 masks
CombiClean 105	250 g	410 ml	10 masks	260 g	425 ml	7 masks
CombiClean 130	315 g	515 ml	13 masks	330 g	540 ml	9 masks
CombiClean 135	315 g	515 ml	13 masks	330 g	540 ml	9 masks
CombiClean 180	455 g	746 ml	18 masks	470 g	770 ml	12 masks
CombiClean 185	455 g	746 ml	18 masks	470 g	770 ml	12 masks
CombiClean 245	615 g	1008 ml	24 masks	635 g	1041 ml	16 masks
CombiClean 250	660 g	1081 ml	25 masks	690 g	1130 ml	17 masks
CombiClean 340	790 g	1294 ml	33 masks	820 g	1344 ml	22 masks

### Chemical protective suits

Washing machine	Dosing for full load		Full load corresponds to
	g	ml	
CombiClean 130	325 g	533 ml	1 chemical protective suit
CombiClean 135	325 g	533 ml	1 chemical protective suit
CombiClean 180	475 g	779 ml	1 chemical protective suit
CombiClean 185	475 g	779 ml	1 chemical protective suit
CombiClean 245	650 g	1066 ml	1 chemical protective suit
CombiClean 250	700 g	1148 ml	1 chemical protective suit
CombiClean 340	825 g	1352 ml	2 chemical protective suits

### Half masks

Washing machine	Dosing for full load		Full load corresponds to	Dosing for 2/3 load		2/3 load corresponds to
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	140 g	229 ml	8 masks	145 g	237 ml	5 masks
CombiClean 65	165 g	271 ml	10 masks	170 g	279 ml	6 masks
CombiClean 75	185 g	302 ml	13 masks	190 g	312 ml	9 masks
CombiClean 105	255 g	419 ml	16 masks	265 g	434 ml	11 masks
CombiClean 130	325 g	533 ml	21 masks	335 g	549 ml	14 masks
CombiClean 135	325 g	533 ml	21 masks	335 g	549 ml	14 masks
CombiClean 180	465 g	762 ml	29 masks	480 g	787 ml	19 masks
CombiClean 185	465 g	762 ml	29 masks	480 g	787 ml	19 masks
CombiClean 245	630 g	1033 ml	38 masks	650 g	1064 ml	25 masks
CombiClean 250	680 g	1114 ml	40 masks	695 g	1140 ml	27 masks
CombiClean 340	870 g	1337 ml	53 masks	840 g	1376 ml	35 masks

<sup>1</sup> Eltra is a registered trademark of Ecolab GmbH & Co OHG

Les tableaux suivants indiquent quelle quantité de produit d'entretien Eltra® doit être utilisée lorsqu'un produit de Dräger Safety AG & Co. KGaA est lavé dans une machine à laver du type Dräger CombiClean<sup>1</sup>.

### Masques complets

Machine à laver	Dosage pour une pleine charge		Une pleine charge correspond à	Dosage pour 2/3 de charge		2/3 de charge correspondent à
CombiClean 55	135 g	220 ml	5 masques	140 g	229 ml	3 masques
CombiClean 65	160 g	262 ml	6 masques	165 g	270 ml	4 masques
CombiClean 75	180 g	295 ml	8 masques	185 g	302 ml	5 masques
CombiClean 105	250 g	410 ml	10 masques	260 g	425 ml	7 masques
CombiClean 130	315 g	515 ml	13 masques	330 g	540 ml	9 masques
CombiClean 135	315 g	515 ml	13 masques	330 g	540 ml	9 masques
CombiClean 180	455 g	746 ml	18 masques	470 g	770 ml	12 masques
CombiClean 185	455 g	746 ml	18 masques	470 g	770 ml	12 masques
CombiClean 245	615 g	1008 ml	24 masques	635 g	1041 ml	16 masques
CombiClean 250	660 g	1081 ml	25 masques	690 g	1130 ml	17 masques
CombiClean 340	790 g	1294 ml	33 masques	820 g	1344 ml	22 masques

### Combinaisons de protection chimique

Machine à laver	Dosage pour une pleine charge		Une pleine charge correspond à
CombiClean 130	325 g	533 ml	1 combinaison de protection chimique
CombiClean 135	325 g	533 ml	1 combinaison de protection chimique
CombiClean 180	475 g	779 ml	1 combinaison de protection chimique
CombiClean 185	475 g	779 ml	1 combinaison de protection chimique
CombiClean 245	650 g	1066 ml	1 combinaison de protection chimique
CombiClean 250	700 g	1148 ml	1 combinaison de protection chimique
CombiClean 340	825 g	1352 ml	2 combinaisons de protection chimique

### Demi-masques

Machine à laver	Dosage pour une pleine charge		Une pleine charge correspond à	Dosage pour 2/3 de charge		2/3 de charge correspondent à
CombiClean 55	140 g	229 ml	8 masques	145 g	237 ml	5 masques
CombiClean 65	165 g	271 ml	10 masques	170 g	279 ml	6 masques
CombiClean 75	185 g	302 ml	13 masques	190 g	312 ml	9 masques
CombiClean 105	255 g	419 ml	16 masques	265 g	434 ml	11 masques
CombiClean 130	325 g	533 ml	21 masques	335 g	549 ml	14 masques
CombiClean 135	325 g	533 ml	21 masques	335 g	549 ml	14 masques
CombiClean 180	465 g	762 ml	29 masques	480 g	787 ml	19 masques
CombiClean 185	465 g	762 ml	29 masques	480 g	787 ml	19 masques
CombiClean 245	630 g	1033 ml	38 masques	650 g	1064 ml	25 masques
CombiClean 250	680 g	1114 ml	40 masques	695 g	1140 ml	27 masques
CombiClean 340	870 g	1337 ml	53 masques	840 g	1376 ml	35 masques

<sup>1</sup> Eltra est une marque déposée de Ecolab GmbH & Co OHG

De volgende tabellen geven aan welke hoeveelheid van het wasmiddel Eltra® moet worden gebruikt wanneer een product van Dräger Safety AG & Co. KGaA in een wasmachine van het type Dräger CombiClean wordt gereinigd<sup>1</sup>.

### Volgelaatsmaskers

Was- machine	Dosering bij volledige belading		Volledige belading komt overeen met	Dosering bij 2/3 belading		2/3 belading komt overeen met
CombiClean 55	135 g	220 ml	5 maskers	140 g	229 ml	3 maskers
CombiClean 65	160 g	262 ml	6 maskers	165 g	270 ml	4 maskers
CombiClean 75	180 g	295 ml	8 maskers	185 g	302 ml	5 maskers
CombiClean 105	250 g	410 ml	10 maskers	260 g	425 ml	7 maskers
CombiClean 130	315 g	515 ml	13 maskers	330 g	540 ml	9 maskers
CombiClean 135	315 g	515 ml	13 maskers	330 g	540 ml	9 maskers
CombiClean 180	455 g	746 ml	18 maskers	470 g	770 ml	12 maskers
CombiClean 185	455 g	746 ml	18 maskers	470 g	770 ml	12 maskers
CombiClean 245	615 g	1008 ml	24 maskers	635 g	1041 ml	16 maskers
CombiClean 250	660 g	1081 ml	25 maskers	690 g	1130 ml	17 maskers
CombiClean 340	790 g	1294 ml	33 maskers	820 g	1344 ml	22 maskers

### Gaspakken

Wasmachine	Dosering bij volledige belading		Volledige belading komt overeen met
CombiClean 130	325 g	533 ml	1 gaspak
CombiClean 135	325 g	533 ml	1 gaspak
CombiClean 180	475 g	779 ml	1 gaspak
CombiClean 185	475 g	779 ml	1 gaspak
CombiClean 245	650 g	1066 ml	1 gaspak
CombiClean 250	700 g	1148 ml	1 gaspak
CombiClean 340	825 g	1352 ml	2 gaspakken

### Halfgelaatsmaskers

Wasmachine	Dosering bij volledige belading		Volledige belading komt overeen met	Dosering bij 2/3 belading		2/3 belading komt overeen met
CombiClean 55	140 g	229 ml	8 maskers	145 g	237 ml	5 maskers
CombiClean 65	165 g	271 ml	10 maskers	170 g	279 ml	6 maskers
CombiClean 75	185 g	302 ml	13 maskers	190 g	312 ml	9 maskers
CombiClean 105	255 g	419 ml	16 maskers	265 g	434 ml	11 maskers
CombiClean 130	325 g	533 ml	21 maskers	335 g	549 ml	14 maskers
CombiClean 135	325 g	533 ml	21 maskers	335 g	549 ml	14 maskers
CombiClean 180	465 g	762 ml	29 maskers	480 g	787 ml	19 maskers
CombiClean 185	465 g	762 ml	29 maskers	480 g	787 ml	19 maskers
CombiClean 245	630 g	1033 ml	38 maskers	650 g	1064 ml	25 maskers
CombiClean 250	680 g	1114 ml	40 maskers	695 g	1140 ml	27 maskers
CombiClean 340	870 g	1337 ml	53 maskers	840 g	1376 ml	35 maskers

<sup>1</sup> Eltra is een gedeponerd handelsmerk van Ecolab GmbH & Co OHG

Følgende tabeller viser doseringsmængderne for vaskemidlet Eltra<sup>®</sup>, når et produkt fra Dräger Safety AG & Co. KGaA vaskes i en vaskemaskine af typen Dräger CombiClean<sup>1</sup>.

### Helmasker

Vaske-maskine	Dosering ved maks. fyldning		Maks. fyldning svarer til	Dosering ved 2/3-fyldning		2/3-fyldning svarer til
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	135 g	220 ml	5 masker	140 g	229 ml	3 masker
CombiClean 65	160 g	262 ml	6 masker	165 g	270 ml	4 masker
CombiClean 75	180 g	295 ml	8 masker	185 g	302 ml	5 masker
CombiClean 105	250 g	410 ml	10 masker	260 g	425 ml	7 masker
CombiClean 130	315 g	515 ml	13 masker	330 g	540 ml	9 masker
CombiClean 135	315 g	515 ml	13 masker	330 g	540 ml	9 masker
CombiClean 180	455 g	746 ml	18 masker	470 g	770 ml	12 masker
CombiClean 185	455 g	746 ml	18 masker	470 g	770 ml	12 masker
CombiClean 245	615 g	1008 ml	24 masker	635 g	1041 ml	16 masker
CombiClean 250	660 g	1081 ml	25 masker	690 g	1130 ml	17 masker
CombiClean 340	790 g	1294 ml	33 masker	820 g	1344 ml	22 masker

### Kemikaliebeskyttelsesdragter

Vaske-maskine	Dosering ved maks. fyldning		Maks. fyldning svarer til
	g	ml	
CombiClean 130	325 g	533 ml	1 kemikaliebeskyttelsesdragt
CombiClean 135	325 g	533 ml	1 kemikaliebeskyttelsesdragt
CombiClean 180	475 g	779 ml	1 kemikaliebeskyttelsesdragt
CombiClean 185	475 g	779 ml	1 kemikaliebeskyttelsesdragt
CombiClean 245	650 g	1066 ml	1 kemikaliebeskyttelsesdragt
CombiClean 250	700 g	1148 ml	1 kemikaliebeskyttelsesdragt
CombiClean 340	825 g	1352 ml	2 kemikaliebeskyttelsesdragter

### Halvmasker

Vaske-maskine	Dosering ved maks. fyldning		Maks. fyldning svarer til	Dosering ved 2/3-fyldning		2/3-fyldning svarer til
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	140 g	229 ml	8 masker	145 g	237 ml	5 masker
CombiClean 65	165 g	271 ml	10 masker	170 g	279 ml	6 masker
CombiClean 75	185 g	302 ml	13 masker	190 g	312 ml	9 masker
CombiClean 105	255 g	419 ml	16 masker	265 g	434 ml	11 masker
CombiClean 130	325 g	533 ml	21 masker	335 g	549 ml	14 masker
CombiClean 135	325 g	533 ml	21 masker	335 g	549 ml	14 masker
CombiClean 180	465 g	762 ml	29 masker	480 g	787 ml	19 masker
CombiClean 185	465 g	762 ml	29 masker	480 g	787 ml	19 masker
CombiClean 245	630 g	1033 ml	38 masker	650 g	1064 ml	25 masker
CombiClean 250	680 g	1114 ml	40 masker	695 g	1140 ml	27 masker
CombiClean 340	870 g	1337 ml	53 masker	840 g	1376 ml	35 masker

<sup>1</sup> Eltra er et registreret varemærke fra Ecolab GmbH & Co OHG

Seuraavissa taulukoissa annetaan ohjeet Eltra®-pesuaineen tarvittavaan annosteluun Dräger Safety AG & Co. KGaA:n tuotteiden pesemiseksi Dräger CombiClean -sarjan pesukoneessa<sup>1</sup>.

### Kokonaamarit

Pesukone	Annostelu täydelle koneelliselle		Täydessä koneellisessa on	Annostelu 2/3-koneelliselle		2/3-koneellisessa on
CombiClean 55	135 g	220 ml	5 kasvo-osaa	140 g	229 ml	3 kasvo-osaa
CombiClean 65	160 g	262 ml	6 kasvo-osaa	165 g	270 ml	4 kasvo-osaa
CombiClean 75	180 g	295 ml	8 kasvo-osaa	185 g	302 ml	5 kasvo-osaa
CombiClean 105	250 g	410 ml	10 kasvo-osaa	260 g	425 ml	7 kasvo-osaa
CombiClean 130	315 g	515 ml	13 kasvo-osaa	330 g	540 ml	9 kasvo-osaa
CombiClean 135	315 g	515 ml	13 kasvo-osaa	330 g	540 ml	9 kasvo-osaa
CombiClean 180	455 g	746 ml	18 kasvo-osaa	470 g	770 ml	12 kasvo-osaa
CombiClean 185	455 g	746 ml	18 kasvo-osaa	470 g	770 ml	12 kasvo-osaa
CombiClean 245	615 g	1008 ml	24 kasvo-osaa	635 g	1041 ml	16 kasvo-osaa
CombiClean 250	660 g	1081 ml	25 kasvo-osaa	690 g	1130 ml	17 kasvo-osaa
CombiClean 340	790 g	1294 ml	33 kasvo-osaa	820 g	1344 ml	22 kasvo-osaa

### Kemikaalisuojapuvut

Pesukone	Annostelu täydelle koneelliselle		Täydessä koneellisessa on
CombiClean 130	325 g	533 ml	1 kemikaalisuojapuku
CombiClean 135	325 g	533 ml	1 kemikaalisuojapuku
CombiClean 180	475 g	779 ml	1 kemikaalisuojapuku
CombiClean 185	475 g	779 ml	1 kemikaalisuojapuku
CombiClean 245	650 g	1066 ml	1 kemikaalisuojapuku
CombiClean 250	700 g	1148 ml	1 kemikaalisuojapuku
CombiClean 340	825 g	1352 ml	2 kemikaalisuojapukua

### Puolinaamari

Pesukone	Annostelu täydelle koneelliselle		Täydessä koneellisessa on	Annostelu 2/3-koneelliselle		2/3-koneellisessa on
CombiClean 55	140 g	229 ml	8 kasvo-osaa	145 g	237 ml	5 kasvo-osaa
CombiClean 65	165 g	271 ml	10 kasvo-osaa	170 g	279 ml	6 kasvo-osaa
CombiClean 75	185 g	302 ml	13 kasvo-osaa	190 g	312 ml	9 kasvo-osaa
CombiClean 105	255 g	419 ml	16 kasvo-osaa	265 g	434 ml	11 kasvo-osaa
CombiClean 130	325 g	533 ml	21 kasvo-osaa	335 g	549 ml	14 kasvo-osaa
CombiClean 135	325 g	533 ml	21 kasvo-osaa	335 g	549 ml	14 kasvo-osaa
CombiClean 180	465 g	762 ml	29 kasvo-osaa	480 g	787 ml	19 kasvo-osaa
CombiClean 185	465 g	762 ml	29 kasvo-osaa	480 g	787 ml	19 kasvo-osaa
CombiClean 245	630 g	1033 ml	38 kasvo-osaa	650 g	1064 ml	25 kasvo-osaa
CombiClean 250	680 g	1114 ml	40 kasvo-osaa	695 g	1140 ml	27 kasvo-osaa
CombiClean 340	870 g	1337 ml	53 kasvo-osaa	840 g	1376 ml	35 kasvo-osaa

<sup>1</sup> Eltra on Ecolab GmbH & Co OHG:n rekisteröity tavaramerkki



De følgende tabellene angir hvilke mengder Eltra® vaskemiddel som skal anvendes når et produkt fra Dräger Safety AG & Co. KGaA skal vaskes i en vaskemaskin av typen Dräger CombiClean<sup>1</sup>.

### Helmasker

Vaske maskin	Dosering ved full last		Full last tilsvarer	Dosering ved 2/3-last		2/3-last tilsvarer
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	135 g	220 ml	5 masker	140 g	229 ml	3 masker
CombiClean 65	160 g	262 ml	6 masker	165 g	270 ml	4 masker
CombiClean 75	180 g	295 ml	8 masker	185 g	302 ml	5 masker
CombiClean 105	250 g	410 ml	10 masker	260 g	425 ml	7 masker
CombiClean 130	315 g	515 ml	13 masker	330 g	540 ml	9 masker
CombiClean 135	315 g	515 ml	13 masker	330 g	540 ml	9 masker
CombiClean 180	455 g	746 ml	18 masker	470 g	770 ml	12 masker
CombiClean 185	455 g	746 ml	18 masker	470 g	770 ml	12 masker
CombiClean 245	615 g	1008 ml	24 masker	635 g	1041 ml	16 masker
CombiClean 250	660 g	1081 ml	25 masker	690 g	1130 ml	17 masker
CombiClean 340	790 g	1294 ml	33 masker	820 g	1344 ml	22 masker

### Kjemikalievernadrakt

Vaske maskin	Dosering ved full last		Full last tilsvarer
	g	ml	
CombiClean 130	325 g	533 ml	1 Kjemikalievernadrakt
CombiClean 135	325 g	533 ml	1 Kjemikalievernadrakt
CombiClean 180	475 g	779 ml	1 Kjemikalievernadrakt
CombiClean 185	475 g	779 ml	1 Kjemikalievernadrakt
CombiClean 245	650 g	1066 ml	1 Kjemikalievernadrakt
CombiClean 250	700 g	1148 ml	1 Kjemikalievernadrakt
CombiClean 340	825 g	1352 ml	2 Kjemikalievernadrakter

### Halvmasker

Vaske maskin	Dosering ved full last		Full last tilsvarer	Dosering ved 2/3-last		2/3-last tilsvarer
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	140 g	229 ml	8 masker	145 g	237 ml	5 masker
CombiClean 65	165 g	271 ml	10 masker	170 g	279 ml	6 masker
CombiClean 75	185 g	302 ml	13 masker	190 g	312 ml	9 masker
CombiClean 105	255 g	419 ml	16 masker	265 g	434 ml	11 masker
CombiClean 130	325 g	533 ml	21 masker	335 g	549 ml	14 masker
CombiClean 135	325 g	533 ml	21 masker	335 g	549 ml	14 masker
CombiClean 180	465 g	762 ml	29 masker	480 g	787 ml	19 masker
CombiClean 185	465 g	762 ml	29 masker	480 g	787 ml	19 masker
CombiClean 245	630 g	1033 ml	38 masker	650 g	1064 ml	25 masker
CombiClean 250	680 g	1114 ml	40 masker	695 g	1140 ml	27 masker
CombiClean 340	870 g	1337 ml	53 masker	840 g	1376 ml	35 masker

<sup>1</sup> Eltra er et registrert varemerke for Ecolab GmbH & Co OHG

Följande tabeller visar hur stora mängder tvättmedel Eltra<sup>®</sup> som ska användas när en produkt av Dräger Safety AG & Co. KGaA tvättas i en tvättmaskin av typ Dräger CombiClean<sup>1</sup>.

### Helmasker

Tvätt-maskin	Dosering vid full tvättmängd		Full tvättmängd motsvarar	Dosering vid 2/3-tvättmängd		2/3-tvättmängd motsvarar
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	135 g	220 ml	5 masker	140 g	229 ml	3 masker
CombiClean 65	160 g	262 ml	6 masker	165 g	270 ml	4 masker
CombiClean 75	180 g	295 ml	8 masker	185 g	302 ml	5 masker
CombiClean 105	250 g	410 ml	10 masker	260 g	425 ml	7 masker
CombiClean 130	315 g	515 ml	13 masker	330 g	540 ml	9 masker
CombiClean 135	315 g	515 ml	13 masker	330 g	540 ml	9 masker
CombiClean 180	455 g	746 ml	18 masker	470 g	770 ml	12 masker
CombiClean 185	455 g	746 ml	18 masker	470 g	770 ml	12 masker
CombiClean 245	615 g	1008 ml	24 masker	635 g	1041 ml	16 masker
CombiClean 250	660 g	1081 ml	25 masker	690 g	1130 ml	17 masker
CombiClean 340	790 g	1294 ml	33 masker	820 g	1344 ml	22 masker

### Kemikalieskyddsdräkter

Tvätt-maskin	Dosering vid full tvättmängd		Full tvättmängd motsvarar
	g	ml	
CombiClean 130	325 g	533 ml	1 kemikalieskyddsdräkt
CombiClean 135	325 g	533 ml	1 kemikalieskyddsdräkt
CombiClean 180	475 g	779 ml	1 kemikalieskyddsdräkt
CombiClean 185	475 g	779 ml	1 kemikalieskyddsdräkt
CombiClean 245	650 g	1066 ml	1 kemikalieskyddsdräkt
CombiClean 250	700 g	1148 ml	1 kemikalieskyddsdräkt
CombiClean 340	825 g	1352 ml	2 kemikalieskyddsdräkter

### Halvmasker

Tvätt-maskin	Dosering vid full tvättmängd		Full tvättmängd motsvarar	Dosering vid 2/3-tvättmängd		2/3-tvättmängd motsvarar
	g	ml		g	ml	
CombiClean 55	140 g	229 ml	8 masker	145 g	237 ml	5 masker
CombiClean 65	165 g	271 ml	10 masker	170 g	279 ml	6 masker
CombiClean 75	185 g	302 ml	13 masker	190 g	312 ml	9 masker
CombiClean 105	255 g	419 ml	16 masker	265 g	434 ml	11 masker
CombiClean 130	325 g	533 ml	21 masker	335 g	549 ml	14 masker
CombiClean 135	325 g	533 ml	21 masker	335 g	549 ml	14 masker
CombiClean 180	465 g	762 ml	29 masker	480 g	787 ml	19 masker
CombiClean 185	465 g	762 ml	29 masker	480 g	787 ml	19 masker
CombiClean 245	630 g	1033 ml	38 masker	650 g	1064 ml	25 masker
CombiClean 250	680 g	1114 ml	40 masker	695 g	1140 ml	27 masker
CombiClean 340	870 g	1337 ml	53 masker	840 g	1376 ml	35 masker

<sup>1</sup> Eltra är ett registrerat varumärke som tillhör Ecolab GmbH & Co OHG

W poniższych tabelach podano ilości środka Eltra® wymagane do czyszczenia produktu firmy Dräger Safety AG & Co. KGaA w urządzeniu typu Dräger CombiClean<sup>1</sup>.

### Maski pełnotwarzowe

Urządzenie myjące	Dozowanie przy pełnym wsadzie		Pełny wsad odpowiada	Dozowanie przy 2/3 wsadu		2/3 wsadu odpowiada
CombiClean 55	135 g	220 ml	5 masek	140 g	229 ml	3 maski
CombiClean 65	160 g	262 ml	6 masek	165 g	270 ml	4 maski
CombiClean 75	180 g	295 ml	8 masek	185 g	302 ml	5 masek
CombiClean 105	250 g	410 ml	10 masek	260 g	425 ml	7 masek
CombiClean 130	315 g	515 ml	13 masek	330 g	540 ml	9 masek
CombiClean 135	315 g	515 ml	13 masek	330 g	540 ml	9 masek
CombiClean 180	455 g	746 ml	18 masek	470 g	770 ml	12 masek
CombiClean 185	455 g	746 ml	18 masek	470 g	770 ml	12 masek
CombiClean 245	615 g	1008 ml	24 maski	635 g	1041 ml	16 masek
CombiClean 250	660 g	1081 ml	25 masek	690 g	1130 ml	17 masek
CombiClean 340	790 g	1294 ml	33 maski	820 g	1344 ml	22 maski

### Ubranie ochronne do pracy z chemikaliami

Urządzenie myjące	Dozowanie przy pełnym wsadzie		Pełny wsad odpowiada
CombiClean 130	325 g	533 ml	1 kombinezon ochrony przed substancjami chemicznymi
CombiClean 135	325 g	533 ml	1 kombinezon ochrony przed substancjami chemicznymi
CombiClean 180	475 g	779 ml	1 kombinezon ochrony przed substancjami chemicznymi
CombiClean 185	475 g	779 ml	1 kombinezon ochrony przed substancjami chemicznymi
CombiClean 245	650 g	1066 ml	1 kombinezon ochrony przed substancjami chemicznymi
CombiClean 250	700 g	1148 ml	1 kombinezon ochrony przed substancjami chemicznymi
CombiClean 340	825 g	1352 ml	2 kombinezony ochrony przed substancjami chemicznymi

### Maski pełnotwarzowe

Urządzenie myjące	Dozowanie przy pełnym wsadzie		Pełny wsad odpowiada	Dozowanie przy 2/3 wsadu		2/3 wsadu odpowiada
CombiClean 55	140 g	229 ml	8 masek	145 g	237 ml	5 masek
CombiClean 65	165 g	271 ml	10 masek	170 g	279 ml	6 masek
CombiClean 75	185 g	302 ml	13 masek	190 g	312 ml	9 masek
CombiClean 105	255 g	419 ml	16 masek	265 g	434 ml	11 masek
CombiClean 130	325 g	533 ml	21 masek	335 g	549 ml	14 masek
CombiClean 135	325 g	533 ml	21 masek	335 g	549 ml	14 masek
CombiClean 180	465 g	762 ml	29 masek	480 g	787 ml	19 masek
CombiClean 185	465 g	762 ml	29 masek	480 g	787 ml	19 masek
CombiClean 245	630 g	1033 ml	38 masek	650 g	1064 ml	25 masek
CombiClean 250	680 g	1114 ml	40 masek	695 g	1140 ml	27 masek
CombiClean 340	870 g	1337 ml	53 maski	840 g	1376 ml	35 masek

<sup>1</sup> Eltra jest zarejestrowaną marką firmy Ecolab GmbH & Co OHG

**Dräger Safety AG & Co. KGaA**

Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Germany  
Tel +49 451 882 0  
Fax +49 451 882 20 80  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**9021380** - GA 1409.200  
© Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Edition 03 - December 2010 (Edition 01 - August 1999)  
Subject to alteration